

# ワイド コネクタボックス取付マニュアル

【UW-BOX2、UW-BOX3、UW-BOX5 共通】

## 部材名称



全体：コネクタボックス本体

①：蓋

②：蓋用取付ネジ M4 × 4 本

③：ケーブル差込口（黒ゴム）

④：コネクタ

## 取付手順

1. 蓋を外したコネクタボックスを取付位置に当て、背面の穴 4 か所の印を壁につけます。  
※壁の材質に合わせた、適切なビスを使用した適切な工法で取り付けを行ってください。



2. 4 ~ 5mm ビスを使用してコネクタボックスを壁に固定します。  
※コネクタボックスのビス穴よりビス頭が小さい場合は、ワッシャーなどを使用してください。

3. コネクタボックスが壁に確実に固定されているか確認し、ワイドからのケーブルを「ケーブル差込口」に通して内部コネクタに接続します。(HDMI 端子・USB 端子)  
(UW-BOX5 の場合は、RGB 端子と Audio 端子が追加されます)  
※ケーブルの種類によってはコネクタから抜けやすい場合があります。その場合、接続部分をテープで固定するなどの抜け防止措置を施してください。



4. 蓋をして完成です。

## 注意事項

【ワイド - コネクタボックス - PC】間の USB ケーブルの長さが合計 7 m 以上になる場合は、以下の構成で「リピーター付き USB ケーブル」をご使用ください。

### ■USB ケーブル接続構成

ワイド - [USB ケーブル] - [リピーター付き USB ケーブル] - コネクタボックス - [USB ケーブル] - PC

### 警告

- 固定の際は壁などの強度を十分確認してください。また、傾いた壁や不安定な壁に設置しないでください。落下して怪我の原因となります。なお、壁や取り付けなどの強度不足による落下事故については、当社は一切の責任を負いません。
- 本機は壁に密着させ、固定ネジが斜めにならないように固定してください。また、ネジが確実に固定されているかを確認してください。
- 本機を振動や衝撃が伝わる場所に設置しないでください。固定ネジが緩み、本機が落下して怪我の原因となります。