

Macコンピュータ (macOS 14 Sonoma) への IRペン&LCTユーティリティソフトウェアのインストール手順

記事更新日:2024/01/19

本記事の情報は記事更新日現在のものです。IRペン&LCTユーティリティソフトウェアの バージョンやキャプチャの内容が最新のものと違う場合がございます。ご了承ください。

インストール手順

- サカワのWebサイト(<u>http://www.sakawa.net/wiiide/download</u>)から、Mac版のI Rペン&LCTユーティリティソフトウェアをダウンロードします。
- 2. ダウンロードしたzipファイルを解凍します。



3. 解凍した「LCT.app」を「アプリケーション」フォルダに移動します。





「システム設定」 > 「プライバシーとセキュリティ」 > 「アクセシビリティ」に移動します。

•••	く 〉 プライバシーとセキュリティ	
Q 検索	🌸 写真	>
•	👔 Bluetooth	>
ソフトウェアアップデートが ちります	2 710	>
🔊 Wi-Fi	□ カメラ	>
Bluetooth	彦 モーションとフィットネス	>
🛞 ネットワーク	HomeKit	>
(3) 通知	🕕 音声認識	<i>→</i>
● サランド	🗾 メディアと Apple Music	
🔀 スクリーンタイム	🗐 ファイルとフォルダ	>
○ 一般 ○ 外額	5. Jufradorota	>
(1) (1) (2) アクセシピリティ	医 集中モード	>
	⑦ アクセシビリティ	>
🧶 プライバシーとセキュリティ		>
■ デスクトップと Dock	◎ 画而収録	>
🔀 ディスプレイ		

5. 「LCT」のチェックをオンにします。



以上でインストールは完了しました。Macコンピュータの起動時にIRペン&LCTユーティ リティソフトウェアを自動起動させたい場合は次のページへお進みください。

🕈 SAKAWA

IRペン&LCTユーティリティソフトウェアを ログイン時に自動起動させる設定手順

ワイードのIRペン (電子ペン)によるタッチ機能を使用するには、IRペン&LCTユーティリ ティソフトウェアが起動している状態である必要があります。

コンピュータを再起動する度に、IRペン&LCTユーティリティソフトウェアを手動起動さ せるのが面倒な場合は、ログイン時に自動的にIRペン&LCTユーティリティソフトウェア が立ち上がるように設定することをおすすめします。



1. 「システム設定」 > 「一般」 > 「ログイン項目」に移動します。

2. 「ログイン時に開く」の項目の「+」ボタンより、「LCT.app」を追加します。



以上で、設定が完了しました。